УБОРКА ВСЕХ ЗОН СИЛАМИ ДОСТАВЩИКА

1. Защитные ограждения должен закрывать исключительно персонал компании AGR

2. Уборку разрешается проводить только при закрытом защитном ограждении



3. Уборка с помощью метлы и лопаты



ИЗОБРАЖЕНИЯСГЕНЕРИРОВАНЫИИ

Заходить в зону безопасности за оранжевой линией разрешается только при закрытом защитном ограждении!

МУСОРОВОЗ

- Подъехать непосредственно к разгрузочной кромке
- Открыть транспортное средство с помощью гидравлики
- Запустить процесс разгрузки
- Закрыть транспортное средство с помощью гидравлики

ПОДВИЖНЫЙ ПОЛ

- Доехать до оранжевой стоп-линии
- Открыть замок двери
- Подъехать к разгрузочной кромке
- Разблокировать дополнительный боковой запор в пределах зоны безопасности
- Запустить процесс разгрузки
- Закрыть транспортное средство за пределами зоны безопасности

ПРЕСС-КОНТЕЙНЕР

- Подъехать непосредственно к разгрузочной кромке
- Открыть боковой запор в пределах зоны безопасности
- Разблокировать вручную/с помощью вспомогательного средства
- Запустить процесс разгрузки
- Закрыть транспортное средство за пределами зоны безопасности

КОНТЕЙНЕР С ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ

- Доехать до оранжевой стоп-линии
- Открутить нижние барашковые винты
- Подъехать к разгрузочной кромке
- Открутить боковые барашковые винты в пределах зоны безопасности
- Запустить процесс разгрузки
- Закрыть транспортное средство за пределами зоны безопасности

НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ...

- Закрыты защитные ограждения используемого и соседних мусороприемников или
- на соседних мусороприемниках идет выгрузка мусора

В данной инструкции по разгрузке описывается порядок разгрузки наиболее распространенных типов транспортных средств. В случае вопросов обращайтесь к сотрудникам компании AGR!

AGR GRUPPE
RUHR

Инструкция по разгрузке

Правила безопасности и поведения на территории группы компаний AGR

СГЕНЕРИРОВАНО ИИ

AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten, www.agr.de

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОСТАВКА МУСОРА НА ПРИМЕРЕ ОПРОКИДЫВАЮЩЕГОСЯ КОНТЕЙНЕРА

(Различные типы транспортных средств с разными требованиями.)

1. Назначение места разгрузки регулирующим персоналом и открытие защитного ограждения назначенного мусороприемника

2. Доехать до оранжевой стоп-линии:
   Открыть двери за пределами зоны безопасности (возможны исключения в зависимости от типа транспортного средства)

НЕПРАВИЛЬНО:
В пределах
зоны безопасности

ПРАВИЛЬНО:
За пределами
зоны безопасности

3. Заезд в зону безопасности до кромки опрокидывания и начало разгрузки

4. При необходимости войти в зону безопасности следует убедиться, что защитные ограждения соседних мусороприемников закрыты или что там выполняется разгрузка

ИЗОБРАЖЕНИЯ СГЕНЕРИРОВАНЫ ИИ

5. Начать процесс разгрузки

6. По завершении разгрузки выехать из зоны безопасности до оранжевой стоп-линии и закрыть двери (см. слева)

7. Регулирующий персонал закрывает защитное ограждение назначенного мусороприемника

ВО ВРЕМЯ РАЗГРУЗКИ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:

- Промышленная защитная каска
- Защитные очки
- Сигнальная спецодежда
- Закрытая обувь

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ТРЕВОГЕ

Сообщение на центральный пост экстренной службы

- Сохранять спокойствие!
- Звонок в службу экстренной помощи:
  Внутренний номер службы экстренной помощи: -250
  Внешний номер службы экстренной помощи: +492366 300-250
  или (при пожаре) **нажать на кнопку пожарного извещателя**

Сообщение о происшествии:

- **Кто** сообщает?
- **Где** случилось?
- **Что** случилось?
- **Когда** случилось?
- **Сколько** пострадавших?
- **Дождаться** уточняющих вопросов!

Оказание первой помощи при необходимости:

- Оградить место происшествия
- Оказать помощь пострадавшим
- Следовать инструкциям персонала предприятия
- Собственная безопасность всегда превыше всего

В случае объявления эвакуации по громкоговорителям

- Направиться в место сбора 2, расположенное на уровне доставки
- при необходимости обеспечить свободный проезд для автомобилей экстренных служб

Обязательно оставайтесь в местах сбора до получения окончательного разрешения от лица, ответственного за объект!

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ:

- самостоятельное управление разгрузочным оборудованием не допускается!
- Ограничение скорости на территории предприятия: 15 км/ч.